



Die Steuerung muss so dimensioniert sein, dass bei Änderungen der Sperrzeiten die Funktionalität der Anlage nicht beeinträchtigt wird.

**Erforderliche Steuerdrähte (grau nummeriert)**

	CKW	ewl	EWN	WWZ	EBS	EWS	EWA
A	Nr. 2	Nr. 2	Nr. 5(3)	Nr. 2(9)		Nr. 6	
B	Nr. 2	Nr. 2	Nr. 2	Nr. 2		Nr. 2	
C	Nr. 3	Nr. 3	Nr. 3	Nr. 3		Nr. 3	

**Sperrzeiten**

	CKW	ewl	EWN	WWZ	EBS	EWS	EWA
Tag (Sperrung)	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	
Nacht (Freigabe)	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	
Ergänzung (Freigabe)	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	gemäss Kommando plan		gemäss Kommando plan	